

USER MANUAL HANG OUT

Deutsch:

Wir beglückwünschen Sie zur Wahl dieses Outchair-Produkts. Die folgenden Benutzungs- und Wartungshinweise müssen beachtet werden.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Lieferumfang:

1 x Hang Out, 1 x Schutzhülle, 2 x Karabiner, 2 x Befestigungsseil

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät sowie das Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, benutzen Sie das Produkt nicht, sondern nehmen Kontakt zum Hersteller auf.

Hinweis:

- Das Produkt ist zwar wasserabweisend, jedoch vor zu viel Nässe schützen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen vorgenommen werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch.

Reinigung und Instandhaltung des Produkts:

Das Produkt kann mit einem nassem Tuch und neutraler Seife abgewaschen werden. Keinen Kontakt mit Meersalz, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin und jeglichen anderen chemischen Reinigungsmitteln.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen seitens der Benutzer. Die Garantie beträgt 2 Jahre für das Produkt ab Kaufdatum. Hiervon ausgeschlossen sind der unsachgemäße Gebrauch des Artikels, das Vermieten der Artikel, Eigenverschulden des Benutzers, Verschleißteile, der öffentliche Gebrauch oder der Gebrauch in Gemeinschaften, Veränderungen am Produkt, unsachgemäße Reinigung oder Aufbewahrung, Zubehörteile, die normale Abnutzung des Produkts (optischer Aspekt) sowie Schäden und Reparaturen, die nicht auf den Hersteller zurückzuführen sind. Sollte ein Defekt auftreten, bei dem es sich Ihrer Meinung nach um einen Fabrikations- oder Materialfehler handelt und wenn die Garantiezeit seit dem Kaufdatum noch

nicht abgelaufen ist, geben Sie das Produkt an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, zurück. Der Artikel wird nach eingehender Prüfung getauscht. In allen anderen Fällen berechnen wir nach vorheriger Vereinbarung die Reparatur, Material und Versandkosten. Die Garantie ist auf keinen Fall gültig, wenn der Kaufbeleg nicht beigefügt wird.

Häufig sind der Grund für Reklamationen Bedienungsfehler. Diese können oft telefonisch behoben werden. Bitte wenden Sie sich dazu an uns:

Outchair GmbH
E-Mail: hello@outchair.com
Telefon: +49 162 7553501

WARNUNG:

- Dieses Produkt darf von Kindern nur unter Aufsicht verwendet werden.
- Dieses Produkt darf von älteren Kindern und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren hinreichend verstehen.
- Dieses Produkt nicht bügeln.
- Dieses Produkt nicht bleichen.
- Keine Nadeln in das Produkt hineinstechen.
- Das Produkt nicht im Trockner trocknen.
- Das Produkt nicht chemisch reinigen.
- Nicht durchnässt verwenden.

English:

We congratulate you on choosing this Outchair Product. This Product is intended for camping and outside use and these recommendations for use and maintenance must be observed.

Read this manual carefully, keep it for future reference, make it accessible to other users, and follow the instructions.

Delivery:

1 x Hang Out, 1 x Drawstring Bag, 2 x Snap Hooks, 2 x Ropes

Check the scope of delivery for external integrity of the packaging and for completeness of the contents. Before use, make sure that the device and its accessories are not visibly damaged and that all packaging has been removed. If you discover any damage, do not use the product, but contact the manufacturer.

Notice:

- Protect from too much moisture. Repairs may only be carried out by authorized service centers, otherwise the warranty claim expires.

Cleaning and maintenance of the Hammock:

Clean with water and neutral soap. Remove sea salt and dirt with clear tap water and allow the product to dry completely before storing it. Avoid the use of solvents, alcohol, gasoline and any other cleaning agents.

If you have any questions or trouble of using this product, please contact us:

Outchair GmbH
hello@outchair.com
+49 162 7553501

WARNINGS:

- Children are only allowed to use this product under surveillance of an adult.
- This product may only be used by children under adult supervision.
- This product may only be used by older children and persons with reduced physical, sensory, or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised and / or have been instructed in the safe use of the product and understand the resulting dangers sufficiently.

- Do not tumble dry this product.
- Do not dry clean this product.
- Do not bleach this product.
- Do not insert needles.
- Do not iron this product.
- Do not use soaked.
- Check this product regularly to see if it shows any signs of wear or damage. If there are such signs or if the product has been used improperly, it must first be checked by the manufacturer before using again.

1. Befestigen Sie die Seile sicher und gut an einem Baum oder einem anderen stabilen Gewicht.
Fix the ropes firmly and steadily to a tree or another solid counterbalance.



2. Befestigen Sie die Seile mit einem sicheren Knoten an den Karabinern der Hängematte. Legen Sie sich danach in die Hängematte und genießen Sie.
Fix the ropes to the snap hooks of the hammock with a firm knot. Enjoy yourself in the hammock now.

